

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX PERFECT-90°

Produktbeskrivning

PERFECT-90° är en flexremsa med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial, för invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. PERFECT-90° är designad för en rask installation där pappersfronten bidrar med en smidig övergång mellan hörnskydd och gipsskiva. PERFECT-90° spänner över springor utan att vecka eller kupa sig, och remsans laminerade mittdel är färdig, målningsbar yta, som tål överslipning utan att rugga sig. PERFECT-90° är väldigt snabb att färdigställa då spackling enbart krävs över de diamantstansade långsidorna. PERFECT-90° kan också användas som skarvremsa över gipsskiveskarvar.

Specifikationer

PERFECT-90° per artikel

Art.nr.	P90-50	Art.nr.	P90-100
Bredd	52 mm	Bredd	52 mm
Längd	15,25 m	Längd	30,5 m
Tjocklek	0,64 mm	Tjocklek	0,64 mm
Vikt	0,32 kg	Vikt	0,54 kg
Antal st. p. kart.	12	Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690980133	GTIN	0656690890140

Användningsområde

Vertikala eller horisontala invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. Armering av gipsskiveskarvar.

Montering

Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.

1. Mät upp och kapa PERFECT-90° till önskad längd med en sax eller liknande. Vik remsan dubbel och justera därefter till önskad installationsvinkel. För invändiga vinklar och hörn viks PERFECT-90° ihop med texten inåt, mot varandra.
2. Applicera generöst med spackelmassa på ytan där PERFECT-90° skall monteras.
3. Pressa sedan PERFECT-90° in i det våta spacklet med fast hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödigt spackelmassa, använd ytterligare tryck över de diamantstansade långkanterna.
4. Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
6. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av FLEX-FOLDER vikverktyg. FLEX-FOLDER justerar raskt PERFECT-90° till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och säkrare montering.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Hörnskydd till invändiga vinklar och hörn på gipsskivor Armering av gipsskiveskarvar
Materialkärna	Papper/komposit
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Påföringsmetoder	Hand, spackelbanjo och bazooka
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengörs med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage materialåtervinnes som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

